Leyenda pictograma

30.30.01.01255

Status 03.2021
Index 02

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten
Tel +49 +7443 / 2403 - 0
Fax +49 +7443 / 2403 - 259
http://www.schmalz.com
e-mail: schmalz@schmalz.de

1. Señales de Advertencias

	Tensión peligrosa Trabajos en la electricidad sólo por personal técnico especializado		**Tensión peligrosa** Según **ANSI** Z535 (**A**merican **N**ational **S**tandards **I**nsitute)		**Personal electricista especializado** pasos de trabajo caracterizados deberán efectuarse sólo por personal electricisra especializado
	Arranque automático En trabajos de servicio mantener el aparato siempre desconectado		**Superficie caliente** Induce a quemaduras.Antes de los trabajos de mantenimiento dejar enfriar		**Atención** La no observación induce a deterioro considerable de la bomba

2. Prohibiciones

	La bomba trabaja libre de aceite Evitar aspiración de neblilla de aceite		**No sobrecargar** puntos marcados		**Líquidos** no deberán ser transportados
	Materiales explosivos no deberán ser transportados		**Combustibles** no deberán ser transportados		**Substancias tóxicas** no deberán ser transportadas
	**Ubicación** Situación de inatalación no admisible				

3. Obligaciones

	Usar gafas de protección		**Usar guantes de protección**		**Usar protectores de oídos** Información sobre nivel acústico, por ejemplo, 85 dB(A)

4. Advertencias

	Principio de efecto Bomba con rotor de aletas Como medio de transporte se admite sólo aire		**Principio de efecto** Soplado de canal lateral Como medio de transporte se admite sólo aire		**Trabajos de mantenimiento** ejecutar con regularidad los pasos de trabajo marcados
	Almacenamiento/ubicación Proteger bomba ante humedad		**Ubicación Datos de caracterización** sirven solamente hasta una altura de 800 m.		**Más informaciones** (datos opcionales) - placa indicadora de tipo - internet
	**Versión** Bomba de vacío		**Versión** Compresor		**Válvula de seguridad**
	**Campo de giro** de parte de la empresa **de giro a la derecha** como condición previa para conexión de bomba		**Intervalo de conexión** no más de **10 veces** porhora		**Interruptorguardamotor** prever
	Soplar sectoresmarcados con airecomprimido		**Intervalo de mantenimiento** Aquí para medición de corredera cada 3.000 horas de servicio. Observar la media mínima		**Mantenimiento (filtro)** Limpiar dependiendo de la cantidad de polvo Renovar cartuchos atascados Eliminar todos los cartuchos