




Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces de rechange



2 Ersatzteile / Spare parts / Pièces de rechange





Pos	Beschreibung	Description	Designation	SB-75-105-0,37
1	MOTOR (EU/JAP/US)	MOTOR (EU/JAP/US)	MOTEUR (EU/JAP/US)	41215244300
2	SCHLAUCHSTUTZEN	HOSE CONNECTOR	CONNEXION TUYAU	93920095000
3	PASSFEDER	KEY	CLAVETTE	94771600000
4	WÄLZLAGER	BALL BEARING	ROULEMENT A BILLES	90669700000
5	DICHTUNG	GASKET	JOINT	91130300000
6	GEHÄUSE	PUMP BODY	CORP DE POMPE	00010584000
7	DISTANZBUCHSE	SPACER SLEEVE	DOUILLE D'ÉCARTEMENT	01390184000
10	LAUFRAD	IMPELLER	ROUE	00060014100
11	SICHERUNGSBLECH	LOCKING PLATE	PLAQUE DE SUJÉTION	00190019000
12	WELLENENDSCHRAUBE	SCREW	VIS L	00180119000
18	GEHÄUSEDECKEL	HOUSING LID	COUVERCLE	00020084000
19	SCHRAUBE	SCREW	VIS	94532000000
20	FEDERSCHEIBE	LOCKING WASHER	RONDELLE À RESSORT	95170300000
21	SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE	SILENCER HOUSING	CORPS DE LA SILENCIEUX	00740184000
22	DÄMPFERMATTE	SILENCER SPONGE	MOUSSE POUR SILENCIEUX	00770184000
23	SIEBROHR	STRAINER TUBE	GRILLE POUR SILENCIEUX	00760084000
25	SCHRAUBE	SCREW	VIS	00380384000
26	SCHRAUBE	SCREW	VIS	00380484000
27	FEDERSCHEIBE	LOCKING WASHER	RONDELLE À RESSORT	95170300000
50	LAGERDECKEL	BEARING CAP	CHAPEAU DE PALIER	00110184000
51	SCHRAUBE	SCREW	VIS	94530800000
52	FEDERSCHEIBE	LOCKING WASHER	RONDELLE À RESSORT	95170400000
53	DISTANZSCHEIBE	SPACER	ESPACEUR	91145600000
54	DISTANZSCHEIBE	SPACER	ESPACEUR	91145700000
55	DISTANZSCHEIBE	SPACER	ESPACEUR	91145800000
56	DISTANZSCHEIBE	SPACER	ESPACEUR	91145900000
61	DICHTUNG	GASKET	JOINT	60750084000
62	SIEB	SIEVE	TAMIS	60800184000